[APNOTE06]

定期的にセンサー計測値を DB に保管、クライアント PC の

エクセルから集計

ABS-9000 DeviceServer APNOTE06 Rev A.1.2 2008/11/03



オールブルーシステム(All Blue System) ウェブページ: <u>www.allbluesystem.com</u> コンタクト:contact@allbluesystem.com アラームデバイス(SigSensor, NetUIO)の A/D 変換値や Digital 入力ポートの値を定期的に取得して、随時クライア ントPCから集計を行うシステムについて説明します。

DeviceServer に接続された、複数のアラームデバイス(SigSensor, NetUIO)の A/D 変換入力とDigital 入力の値を定 期的に取得して、データベースに保管します。データベースは DeviceServerに組み込まれた Firebird DBMS を使用 します。データ保管用のデータベースとして外部の Oracle 10g サーバーを使用することもできます。

クライアントPC のエクセルから、計測データの期間とデバイス名を指定して、データベースに保管されたデータを 取得して、集計やグラフの作成等を行うことができます。

必要なシステムやデバイス等	説明
ABS-9000 DeviceServerの動作してい	スタンダードライセンスもしくはエンハンスライセンスが必要になります。
3PC	データを保管するためのデータベースに Oracle 10gを使用する場合は、エ
	ンハンスライセンスが必要になります。
ABS-9000 DeviceServerの動作してい	タスクスケジュールコマンド(schtasks) を使用するため、DeviceServer の
るPC の Windows OS	動作している OS が WindowsXP もしくは Windows2003 である必要があり
	ます。
SigSensor,NetUIOデバイス	DeviceServer に接続された全てのSigSensor,NetUIOデバイスがデータ収集
	対象となります。(SENSOR_ACQUISITION.lua スクリプトを変更することで、
	データ収集の機能をカストマイズ可能です)
Oracle10g サーバー(オプション)	DeviceServer の動作するPC もしくは 別 PC にOracle10g サーバーと、
保管対象のデータベースをFirebird	DeviceServer の動作するPCに Oracleクライアントが必要です。
からOracleに変更する時だけ、必要に	詳細は"DeviceServer ユーザーマニュアル"を参照してください。
なります。	

2 必要な機材・リソース

3 システム構成図



4 システム動作概要

- DeviceServer の動作するPC で、アラームデバイスの A/D 変換と Digital 入力値を取り込む様にスケジュー ルします。スケジュール実行では Windows のタスクスケジューラによって、5分毎に ScriptExecCmd.exe プ ログラム(DeviceServer のクライアントプログラム) が起動されて SENSOR_ACQUISITION スクリプトを実行し ます。
- SENSOR_ACQUISITION スクリプトは、アラームデバイスを検索して、A/D 変換値の取り込みと、Digital 入力値の取り込みを行います。その後、タイムスタンプとデバイス名に応じたキー名で、データベースに取得した計測値を保管します。
- リモートPCもしくはサーバーPCのエクセルから、DeviceServer経由でデータベースに保管された計測値を取り込みます。集計対象デバイスと期間を指定して、計測データをエクセルのワークシートのセルにロードして、 集計作業やグラフ作成などを行います。

5 設定手順

5.1 サーバー設定

計測データ保管用のデータベースに DeviceServer に組み込まれた Firebird を使用する場合は、特別にサーバー設 定プログラムで設定する項目はありません。

計測データ保管用のデータベースに Oracle10g サーバーを使用する場合は、サーバー設定プログラムで、下記の項 目を設定します。このほかにもOracle サーバーに保管用テーブル作成と、オラクルクライアントの設定が必要とな ります。詳細は "DeviceServer ユーザーマニュアル"を参照してください。

サーバー設定プログラム						
設定が必要な項目	設定内容					
Oracle接続機能を有効にする	チェックを付ける					



Oracleユーザー名	Oracle サーバーの設定に合わせて下さい
Oracleパスワード	Oracle サーバーの設定に合わせて下さい
ホスト接続文字列	Oracle クライアントの設定に合わせて下さい
同時接続数	4を設定します。Oracle クライアントライセンスによっては、設定可能な
	接続数に制限がある場合があります。(1 以上の値を設定する必要があり
	ます)

5.2 デバイス設定

SigSensor デバイス、NetUIOデバイスを LAN 上に設置します。複数台設置して同時に計測データを保存することも可能です。

DeviceServer のアラーム管理プログラムで、設置したアラームデバイスをDeviceServer に登録します。 また、アラーム管理プログラムで、アラームデバイス(SigSensorまたは NetUIO)の下記の項目の詳細設定行います。

アラーム管理プログラムで設定するデバイスの詳細機能設定							
設定が必要な項目	設定内容						
IPアドレス	デバイスのIP アドレスを設定する						
IPネットワークマスク	デバイスを設置した LAN の環境に合わせる						
デフォルトゲートウェイアドレス	デバイスを設置した LAN の環境に合わせる						
DINPUT値を有効にする	チェックを付ける						
A/D 入力を有効にする	チェックを付ける						
A/D サンプリングレート	10msを設定						
	センサー値を取り込むスクリプトは、未読み込みで直近の A/D 変換値バ						
	ッファの、平均値を読み込む様になっています。スクリプト実行の間隔(ス						
	ケジュール間隔 5分) と比べて、ここで設定したサンプリングレートと						
	A/D バッファの個数(1024) を掛けた値が少なくなるようにしてくださ						
	ιν <u>。</u>						

デバイス登録と詳細機能設定の方法については "DeviceServerユーザーマニュアル"を参照してください。また、 SigSensor、NetUIO デバイスの詳しい使用方法については、"SigSensor_NetUIOユーザーマニュアル"を参照してく ださい。

5.3 スクリプト設定

5.3.1 SENSOR_LIST スクリプト作成

エクセルからデバイスリストを取得するためのスクリプトを作成します。エクセル中の VBA からこのスクリプトを 実行します。DeviceServer に接続中の有効なデバイスを検索して、得られたデバイスリストをエクセルに取り込み ます。ファイル名(SENSOR_LIST.lua) で DeviceServerのスクリプトフォルダに保管します。



5.3.2 SENSOR_ACQUISITION スクリプト作成

アラームデバイスに接続された I/O 装置から A/D変換入力と、Digital 入力の値を読み込んで、データベースに格納するスクリプトを作成します。

スクリプトは、定期的に起動されることを想定しています。起動された時刻に応じてタイムスタンプ文字列を決定した後、下記のキー名でデータベースに値を格納します。1分以内にこのスクリプトが2回以上起動されると、後に実行された計測値で上書きされます。(同一キー名になるため)

	データベースに保管するキー名	値
A/D	ACQ- <devicename>-AD-<yyyymmddhhmm></yyyymmddhhmm></devicename>	<ad#0>, <ad#1>, <ad#2>, <ad#3></ad#3></ad#2></ad#1></ad#0>
Digital 入力	ACQ- <devicename>-DIN-<yyyymmddhhmm></yyyymmddhhmm></devicename>	<dinput></dinput>

<DeviceName>には、アラームデバイス名が入ります。

<YYYYMMDDHHMM>には、西暦日付と時刻から成るタイムスタンプ文字列が入ります。

(例 2008/1/1 6:50pm は、"200801011850")

<ad#n> には、A/D 変換値が入ります。

<dinput> には、Digital 入力ポートの値が入ります。

A/D 変換値は、"5.2 デバイス設定" で設定したサンプリングレートで変換バッファに格納された、A/D 変換値の平 均値を示します。例えば、スクリプトを5分毎に起動して、A/D サンプリングレートが 10ms の場合は、5分毎に直 近の約10秒間の 1024 個のサンプリング値の平均を取り出すことになります。

スクリプト中の set_permanent_data() 部分を set_oracle_data() に変更すると、保管先のデータベースを Firebird から、Oracle DBMS にすることができます。

ファイル名(SENSOR_ACQUISITION.lua)で DeviceServerのスクリプトフォルダに保管します。

file_id = "SENSOR_ACQUISITION"



```
-- BEGIN SCRIPT --
log_msg("start..", file_id)
-- アラームデバイスの A/D 変換値と、DINPUT 値を読み込んで、
-- データベースに格納する。
-- 全ての SIGSENSOR, NETUIOデバイスを対象としてデータの取得を行う。
-- 取り込んだデータは、下記のキー名で DeviceServer のデータベースに格納する。
-- 詳細説明はアプリケーションノート(APNOTEO5)を参照の事
___
-- キー名: ACQ-<DeviceName>-<Type>-<YYYYMMDDHHMM>
___
--<DeviceName> デバイス名
             DINPUT 値は、'DIN', A/D 変値は 'AD' が入る
--<Type>
---<YYYYMMDDHHMM> 日付と時間を表したタイムスタンプ値。2001/1/31 10:20:30に
              スクリプトを起動した場合は '200101311020' になる
___
-- 一つのデバイスに、DINPUT, A/D 変換機能の両方がある場合は、1 デバイスあたり、
-- <Type>が 'DIN', 'AD' を持った2つのデータが格納される。
local now = os.date "*t"
local timestamp =
string.format("%4.4d%2.2d%2.2d%2.2d%2.2d%, now["year"], now["month"], now["day"], now["hour"], now["min"])
local stat, buff1, bstat1, buff2, bstat2, buff3, bstat3, buff4, bstat4, din
local key_name, data_string
local stat, name, type, sysalert, neterr = alarm_all_list()
if not stat then error() end
for key, val in ipairs (name) do
 if ((type[key] == "SIGSENSOR") or (type[key] == "NETUIO")) and (not neterr[key]) then
   -- A/D データ取得。デバイスの格納バッファにある
   -- 直近の平均値データを使用する
```

ABS

stat, buff1, bstat1, buff2, bstat2, buff3, bstat3, buff4, bstat4 = alarm_adbuff_get(val)
if not stat then error() end
key_name = "ACQ-" val "-AD-" timestamp
data_string =
string.format("%d,%d,%d,%d",bstat1["MeanValue"],bstat2["MeanValue"],bstat3["MeanValue"],bstat4["MeanValue"])
if not set_permanent_data(key_name, data_string) then error() end
if not set_oracle_data(key_name, data_string) then error() end
log_msg("data stored: " key_name " <- " data_string,file_id)
DINPUT 取得
stat, din = alarm_din_get(val)
if not stat then error() end
key_name = "ACQ-" val "-DIN-" timestamp
data_string = string.format("%d",din)
if not set_permanent_data(key_name, data_string) then error() end
if not set_oracle_data(key_name, data_string) then error() end
log_msg("data stored: " key_name " <- " data_string,file_id)
end
end
END SCRIPT

\rm 注意

スクリプト中に日本語を記述するときは、スクリプトファイルを UTF-8N 形式で保存してください。Shift_JISや UTF-8 BOM付き形式などで保存すると、DeviceServer でエラーが発生します。Windows付属のワードパッドやメモ帳 ではこの形式で保存できませんので、別途 UTF-8N 形式で保存可能なエディタソフト (*1)を使用してください。 (*1) TeraPad 等のソフトウエアがよく使用されています。

6 スケジュール実行用の DeviceServer ユーザー登録

定期的にスクリプト実行を行うときに使用する ScriptExecCmd.exe プログラムで使用するユーザーアカウントを



DeviceServer に作成します。ユーザーのアプリケーション許可フラグには、デフォルトの "AllowLogin"を指定します。(他のオプションを追加指定しても構いません)

ここでは、ユーザー名: "data" パスワード: "data" として作成します。別のユーザー名やパスワードにしても構い ません。その場合は、後で説明する ScriptExecCmd.ini ファイルに指定する内容も変更してください。

DeviceServer のユーザーアカウント作成の詳しい説明は"DeviceServer ユーザーマニュアル"中の "動作確認と簡 単な使い方"の章と、"クライアントソフトウエア"の章を参照してください。

\rm 注意

スクリプト実行をスケジューラを使用して行う場合は、スケジュール毎に別ユーザーアカウントを作成することをお 勧めします。これは、同ーユーザーが完全に同一のタイミングでログインする場合(複数のスケジュール実行が同一 時刻で実行される場合に発生します)には、ログイン処理中に、ユーザー情報がロック中の為にエラーになる場合が あるためです。

7 Windows タスクスケジューラの設定

定期的に決められた時刻でスクリプトを実行するために、WindowsXP もしくは、Windows2003 Server のタスクスケ ジューラとスケジュール用コマンド"schtasks"を使用します。また、コマンドプロンプトからスクリプトを実行す るためのプログラムは、ABS-9000 DeviceServer インストール時に保管されている ScriptExecCmd.exe を使用しま す。

SENSOR_ACQUISITION スクリプトを実行する、タスクスケジューラのジョブ登録は、DeviceServer の動作している PC で行います。ScriptExecCmd.exe の設定ファイルの HostName タグに、"localhost"以外を記述して、スケジュール 実行を行うPC と DeviceServer の動作するPC を分けることも可能です。ただしSENSOR_ACQUISITION.lua 内でタイ ムスタンプを取得しているため、スケジューラで起動された時刻とDeviceServer の動作するPC の時刻が一致してい ないと、集計時にデータ取得を行うためのキー名指定(タイムスタンプとデバイス名を元に指定する)が困難になり ます。

7.1 ScriptExecCmd.exe プログラムの設定

ScriptExecCmd.exe プログラムを "C:¥Tools¥Bin" に配置してください。また、同一フォルダに ScriptExecCmd.ini ファイルを作成して、スクリプト名とユーザー名、パスワードを予め指定しておいてください。 "C:¥Tools¥Bin" フォルダは、フォルダ名に空白文字や日本語を含まないようにするために作成しています。このフ オルダ以外の場所に ScriptExecCmd.exe と ScriptExecCmd.ini ファイルを配置する場合は、schtasks コマンドを 実行する時のパス名指定部分を適宜変更してください。

ScriptExecCmd.iniファイルは下記の内容で作成します。ScriptExecCmd.exe を実行したときに、iniファイルが見つ からない場合は、自動的にiniファイルがデフォルト値で作成されます。 ScriptName には SENSOR_ACQUSITION を指定します。HostName には "localhost"を指定します。



UserName, Password は、"6. スケジュール実行用の DeviceServerユーザー登録" で設定した値を指定します。

[ScriptExecCmd] ScriptName=SENSOR_ACQUISITION HostName=localhost UserName=data Password=data KeyList= ValList=

ScriptExecCmd.exe プログラムと ScriptExecCmd.ini ファイルの設定方法については "DeviceServer ユーザーマ ニュアル"中の "その他のプログラム"の章を参照してください。

7.2 タスクスケジューラへの JOB 登録

ここでは、5 分毎にデータを取得してデータベースに格納する例で説明します。

DeviceServer の動作する PC で、コマンドプロンプトを起動して、下記のコマンドを実行してください。必ず、シ ステム管理者権限を持った Windows アカウントでログインしてから実行してください。

下記のコマンドは、Windows のシステム管理者特権のユーザー名が "Administrator" でパスワードが "xxxxx" の場 合の例になります。2 行で表示されていますが、実際には1行で入力してください。

schtasks /create /tn ACQUISITION_TASK /sc minute /mo 5 /st 00:00:00 /ru Administrator /rp xxxxx
/tr C:¥tools¥bin¥scriptexeccmd.exe

Windows タスクスケジューラと "schtasksコマンド"についての詳しい説明はマイクロソフト社のドキュメントを 参照してください。

8 エクセルからデータ取得・集計

クライアントPC のエクセルから、データベースに保存された計測データを取り込んで集計を行います。 データの取得とデータベース保管は、スケジューラによってバックグランドで実行されていますので、クライアント からの集計は任意のタイミングで行えます。

以降で説明している内容は、添付のエクセルファイル(計測データ集計.xls)のワークシートを実行したものです。全 てのマクロ(VBA スクリプト)とワークシートシートはエクセルファイル(計測データ集計.xls)内に記述されていま すので、詳細はエクセルをデザインモードにして、"Visual Basic Editor" で開いてください。ここでは、データ取 り込み用のワークシートのマクロ実行画面と、マクロ(VBA スクリプト)の動作について説明します。



M	icrosoft	Excel - 計測5	データ集計.xls	3								
	ファイル(E)	編集(E) 表示(V)) 挿入① 書式	t(<u>0</u>) ツール(<u>1</u>) :	データ(<u>D</u>) ウ	ィンドウ(W) 🦯	ルプ(<u>H</u>) Adob	e PDF(<u>B</u>)				_ 8 ×
	🛩 🖬	a 12 ♥ ¥	B 🖪 🝼	10 + CI +	Σf_{*}		100%	· ? . B				»
	- +7*-1		2 00		• rSI			86.38	N 🔊 🔊		G 🖽	» 💼 »
	A1		V0100					0.0 +				• 1 12 •
			0	D	F	F	G	Н	I	1	K	-
1	V0100		0	U	-		G	E1	1	0	N	-
2	10100	 i										
3					1							
4			1		1							1
5			ログイン	ログアウト								
5					_							
8												
9												
10		最知らログィ	()を行うことで	シ タ種サーバー	コフ`バボヨ	目行すスニンナ	らできます。					
11		サーバーコマ	アンドを実行して	てからい次のコマ	コマントでランドを発行す	するまでの時	問が					
12		決められた時	寺間以上経過	すると、自動的に	サーバー側	でセッション	が削除					
13		されます。(自	自動ログアウト)					1			
14												
15		この時クライ	アントロは無効	なセッション情報	服が残った。	ままになりま	すので、一旦					
10	-		タンを押して刀	いちロクインしなお	いてくたきい	, ìo						
18		白動ログマウ	ったの期間はラ	フォルトで10分1	です. この値	11111-1(日本	定づけガラルゴ	77				
19		変更ができま	510/3/18/8/ ます。	24701 (107)		210 7 7 162		~				
20												
21					1							1
22					1							
23												
24												
20												
27		_										
28					1							
29												
30												
31												
32	-											
30												
35		_										
36												
I	> NA	リグイン・ログアウ	フト /計測デー	-9集計/						3	•	
図形	の調整(R) - 13 6 7-	トシェイプ(リ・			1 😰 🔈 .	<u>.</u> • <u>A</u> •		• 🖉 -			
17)	バ											

(計測データ集計.xls を開いた画面。起動時にエクセルのマクロを有効にして下さい)

クライアントPC でエクセルを実行する場合には、予め XASDLCMD.DLL をクライアントPC のシステムフォルダにコピ ーしておく必要があります。エクセルを実行するPC が DeviceServer の動作しているPC と同一の場合は DLL のコ ピーは必要ありません。詳細は "DeviceServerユーザーマニュアル"の "インストール"章の "ユーザーアプリケー ションを利用する場合"の項目を参照してください。

8.1 DeviceServer にログイン

計測データ集計.xls をエクセルで開いて、"ログイン・ログアウト"ワークシートを選択します。

ログインボタンを押して、DeviceServer にログインします。この時に指定するユーザーは、DeviceServer に登録済 みのユーザーを指定してください。スケジューラでスクリプト実行用に作成したユーザー以外も指定することができ ます。ホスト名には、DeviceServer の動作しているPC のホスト名を入力します。

DeviceServer [コダイン	
ホスト名	localhost	
ユーザー名	guest	
パスワード	*****	
	ОК	

ワークシート内のログインボタンを押した時に実行されるマクロ(VBA)部分は以下の様に記述されています。ログインに成功するとLastSessionToken にセッショントークン文字列が入っています。未ログインの場合は空文字列が入っています。

Private Sub LoginBtn_Click() If LastSessionToken <> "" Then MsgBox ("現在ログイン中です。一旦ログアウトしてからやり直してください") Exit Sub End If LoginForm.LoginPasswordEdit.Text = "" LoginForm.Show End Sub

ログインフォームの"OK" ボタンを押した時に実行されるマクロ(VBA)部分は以下の様に記述されています。

```
Private Sub CommandButton1_Click()

If Not LoginUser(ServerEdit.Text, LoginNameEdit.Text, LoginPasswordEdit.Text) Then

MsgBox ("ログインに失敗しました")

End If

LoginForm.Hide

End Sub
```

標準モジュールに定義された LoginUser() は以下の様になっています。

```
'この関数を直接コールしないで、代わりに LoginUser() を使用してください
Public Declare Function SX_LoginUser Lib "XASDLCMD.dll" (ByVal Host As String, ByVal Port As Integer, ByVal
UserName As String, ByVal Password As String, ByVal Session As String) As Integer
Public LastSessionToken As String
Public LastLoginName As String
Public LastLoginHost As String
```



Public Function LoginUser (ByVal Host As String, ByVal UserName As String, ByVal Password As String) As Boolean
Dim NewSession As String * 128
If SX_LoginUser(Host, DefPort, UserName, Password, NewSession) = 0 Then
LastLoginHost = Host
LastLoginName = UserName
LastSessionToken = NewSession
LoginUser = True
Else
LoginUser = False
End If
End Function

8.2 データ取り込み範囲指定

ログインに成功したら、"計測データ集計"ワークシートを選択します。

🔀 Mi	icrosoft Ex	cel - 計測データ集計.xls										
图 7	ファイル(E) 編約	集(E) 表示(V) 挿入① 書式(<u>()</u> ツール(<u>T</u>)	データ(0) ウイン	ノドウ(W) ヘル	プ(<u>H</u>) Adobe	PDF(<u>B</u>)					_ 8 ×
0	28 8	🖪 🖤 🐰 🖻 🛍 🝼 🗉	N • Cil +	🍓 Σ f* 🛔		🚜 100% 🕞	2.	B /	<u>u</u> ≣		•	» *
	• セキュリティ	(= 2 N 00-		- • @	• • E #		8 8		9 6I			» 🖷 »
	A1 .											
	A	В	(D	E	F	G	Н	Ι	J	К	L I	M
1		1						-				
2												
3		集計対象デバイス			デバイス	一覧を取得			-	1		
4			1									
5		集計対象日付		2008/10/19		_			_			
6		集計对家日数		3	(000000			11-21-07			41 (44) - 1 - 7	/+"-+1
1		アクイシション间隔(分)		30	ISENSOR_	ACQUISITI	UN 22	リフトの	美行陣	「喃の整	数1台にして·	
8 Q												
10		データベーフから計測デー	与100%	わしたロマ			=	-7.05	L3B(1="	SHURE		
11			× 4X17	ENDOR) -34	-2008	17897 - 1	XHUPT		
12				1			1 1					
13		タイムスタンプ	AD#0	AD#1	AD#2	AD#3	DIN#0	DIN#1	DIN#2	DIN#3		
14						1	1		1	ir mi		
15				1						1		
16												
17												
18				1			1					
19												
20				<u></u>								
21				-								
22												
23												
25												
26									-			
27										1		
28												
29												
30										1		
31				-			-		_			
32							-					-
	▶ N\ログ·	イン・ログアウト <u>、計測デー</u>	2集計/								1	
	の調整(<u>R</u>) -				🙎 🕭 - :	<u>⊿</u> - <u>A</u> - ≡	= = E	: 🗖 🧯	1.			
コマン	ド										314	



最初にデータベースから計測データを取得する条件を設定します。デバイス名と日付範囲、計測データ間隔を指定します。デバイス名はコンボボックスになっていますので、直接アラームデバイスの名前を指定することができます。 "デバイス一覧を取得"ボタンを押すと、"5.3.1 SENSOR_LIST スクリプト作成"で作成したスクリプトを DeviceServerで実行して、コンボボックスのリストに最新のデバイス名をロードすることができます。

集計対象日付には、集計対象の開始日を指定します。集計対象日数には開始日から何日分のデータを取得するかを日 数で指定します。アクイジション間隔は、集計対象日付の午前 00:00 から何分単位にデータを取得するかを指定し ます。ここで指定する分間隔は、"7.2 タスクスケジューラへのJOB登録"で指定した値の整数倍を指定してください。

集計対象デバイス	SigSensor 💌		デバイス一覧を取得
集計対象日付 集計対象日数	2008/1	0/19	
アクイジション間隔(分)		30	(SENSOR_ACQUISITION

(アラームデバイス名 "SigSensor"の 2008/10/19 日から3日分のデータを30 分間隔で取得する例)

8.3 データ取得と集計

集計対象条件を入力した後に、"データベースから計測データ取得"ボタンを押します。集計対象に指定された計測 データを DeviceServer のデータベースから取得して、ワークシートのセルに入力されます。

🕅 M	icrosoft Exc	cel - 計測データ集計.xls										
	ファイル(E) 編集	€(E) 表示(V) 挿入(D) 書式(0) ツール(T) ·	データ(旦) ウイン	ッドウ(1) ヘル:	プ(<u>H</u>) Adobe	PDF(<u>B</u>)					_ 8 ×
		🖪 🖤 🐰 🖻 🖻 🛷 🛛	0-0-	Σ f* 2		100% -	2.	B /	U ≣		9 -	» •
•	• セキュリティ	2 2 🖄 🖉 🖉 -		• 🕑 🗎	🔺 - 🔳 🛲		& & .	. 🔛 🛛	7 4	I abi	. • •	📑 🔌 📆 💥
-	A1 💌	=						4				And A Lot A
	Α	В	(D	E	F	G	н	I	J	К	L	M
1												
2	1				_		1					
3		集計対象デバイス	SigSensor	· _	デバイス	一覧を取得						
4		431414 - 71										
5		集計 対象 日 付	21	008/10/19								
6		果計灯家日数		3				11-21-07				· / +" ->1 · >
1		アクインンヨン回順(カノ		30	(SENSUR_	ACGUISTII	JN X9	リントロ	大1丁目	印刷の空		2007</td
0									-			
10			A BRAR					7.00=	1284-1	5 TURA		
11		テータベースから計測テー	○× 9X1守	2000 r			7-91	-2018	「別ナー」	× 月川P赤		
12												
13		タイムスタンプ	AD#0	AD#1	AD#2	AD#3	DIN#0	DIN#1	DIN#2	DIN#3		
14		2008/10/19 00:00	/ 00/10	1.0011.1	1 Con II Co	1 10110	Dirtino	E AL ST L	Danane	DATHE		
15		2008/10/19 00:30				-						
16		2008/10/19 01:00										
17		2008/10/19 01:30										
18		2008/10/19 02:00										
19		2008/10/19 02:30										
20		2008/10/19 03:00										
21		2008/10/19 03:30										
22		2008/10/19 04:00										
23		2008/10/19 04:30	526	413	728	321	-	÷	+	+		
24		2008/10/19 05:00	526	413	728	321	-	-	+	+		
25		2008/10/19 05:30	526	413	728	321	-		+	+		
26		2008/10/19 06:00	526	413	728	321	-	~	+	+		
27		2008/10/19 06:30	526	413	728	321	-	-	+	+		
28		2008/10/19 07:00	526	413	728	321	-	-	+	+		
29		2008/10/19 07:30	526	413	728	321	-	12	+	+		
30		2008/10/19 08:00	526	413	728	321	-		+	+		
31		2008/10/19 08:30	526	413	/28	321	-	-	+	+		
32		2008/10/19 09:00	526	413	728	321	-	-	+	+		
33		2008/10/19 09:30	526	413	728	321	-	2	T	т 1		
25		2008/10/19 10:00	520	410	720	321		177 124	т. 	т 		
36		2008/10/19 11:00	526	413	728	320		2	+	+		_
	▶ ▶\\□//a	2000/10/18 11:00	220	413	120	320	·		12	12	1	
図形	の調整(R) -	G d t−hシェイプ(U) • \			2 3	<u>/</u> - <u>A</u> - ≡		: • •	a.			
コマン	ド						1					



計測データが見つからない場合は、セルは空になります。A/D 変換値はそれぞれのチャンネル毎にセルに値が入りま す。Digital 入力ポート(合計 4bit) は、ビット毎にセルに値が入り、"-" が Low レベルで "+" が High レベルを 示します。計測データをセルに取り込んだ後は、エクセルで自由に加工して集計を行うことができます。 計測データの A/D 変換値をグラフ化した例は以下の様になります。



"データベースから計測データ取得" ボタンを押した時に実行されるマクロ(VBA)部分は、以下の様に記述されていま す。マクロ(VBA)中の SX_get_permanent_data() を SX_get_oracle_data() に変更すると、計測データの取得先のデ ータベースを Firebird から、Oracle DBMS にすることができます。

CsvToList() 関数等、詳しい内容はエクセルファイル(計測データ集計.xls)の内容を参照してください。

Private Sub DoSummarizeBtn_Click()	
Call fetch_data	
End Sub	
Public Sub fetch_data()	
Dim TimeStamp As Date	
Dim ADKeyName As String	
Dim DINKeyName As String	
Dim i As Integer	



```
Dim cntr As Integer
 Dim MaxSample As Integer
 Dim SharedValue As String * 256
 Dim TmpVal As Integer
 TimeStamp = CDate(ActiveSheet.Range("D5").Value) + #12:00:00 AM#
 MaxSample = 24 * (ActiveSheet.Range("D6").Value) * (60 / ActiveSheet.Range("E7").Value) ' アクイジショ
ン間隔が 60 で割り切れないと正しく動作しない
 For i = 1 To MaxSample
   'タイムスタンプを記入
   ActiveSheet.Cells(start_line + i - 1, start_column).Value = Format(TimeStamp, "yyyy/mm/dd hh:nn")
   ' A/D データ取得
   ADKeyName = "ACQ-" & DeviceListCbx.Text & "-AD-" & Format(TimeStamp, "yyyymmddhhnn")
   If SX_get_permanent_data(LastSessionToken, LastLoginHost, DefPort, ADKeyName, SharedValue) \diamondsuit 0 Then
   'If SX_get_oracle_data(LastSessionToken, LastLoginHost, DefPort, ADKeyName, SharedValue) <> 0 Then
     MsgBox (SVR_ERR_MSG)
     Exit Sub
   Flse
     ' A/D データリスト(CSV)の各フィールドをセルに代入
     Call CsvToList(SharedValue)
     For cntr = 0 To (result_csv_clmcnt - 1)
      ActiveSheet.Cells(start_line + i - 1, start_column + 2 + cntr) = result_csv(cntr)
     Next cntr
   End If
   'DINPUT データ取得
   DINKeyName = "ACQ-" & DeviceListCbx. Text & "-DIN-" & Format(TimeStamp, "yyyymmddhhnn")
   If SX_get_permanent_data(LastSessionToken, LastLoginHost, DefPort, DINKeyName, SharedValue) \diamondsuit 0 Then
   'If SX_get_oracle_data(LastSessionToken, LastLoginHost, DefPort, DINKeyName, SharedValue) \diamondsuit 0 Then
     MsgBox (SVR ERR MSG)
     Exit Sub
   Else
     '取得データが空でなかったものについて処理する
     SharedValue = Left(SharedValue, InStr(SharedValue, vbNullChar) - 1)
     lf Trim(SharedValue) <> "" Then
       TmpVal = Val(SharedValue)
       TmpVal = TmpVal Mod 16
```



```
For cntr = 3 To 0 Step -1

If (TmpVal >= (2 ^ cntr)) Then

ActiveSheet.Cells(start_line + i - 1, start_column + 9 - cntr) = "+"

Else

ActiveSheet.Cells(start_line + i - 1, start_column + 9 - cntr) = "-"

End If

TmpVal = TmpVal Mod (2 ^ cntr)

Next cntr

End If

End If

TimeStamp = DateAdd("n", ActiveSheet.Range("E7").Value, TimeStamp)

Next i

MsgBox ("データ取得 完了しました")

End Sub
```

9 このドキュメントについて

9.1 著作権および登録商標

Copyright© 2008 オールブルーシステム

このドキュメントの権利はすべてオールブルーシステムにあります。無断でこのドキュメントの一部を複製、もしく は再利用することを禁じます。

Windows 、Visual Basic および Excel は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標ま たは商標です。ここではExcel® をエクセル、Visual Basic® for Applications をVBAと表記する場合があります。

9.2 連絡先

オールブルーシステム(All Blue System) ウェブページ <u>http://www.allbluesystem.com</u> メール <u>contact@allbluesystem.com</u>

9.3 このドキュメントの使用について

このドキュメントは、ABS-9000 DeviceServer の一般的な使用方法と応用例について解説してあります。お客様の個別の問題について、このドキュメントに記載された内容を実際のシステムに利用するときには、ここに記載されている以外にも考慮する事柄がありますので、ご注意ください。特に安全性やセキュリティ、長期間にわたる運用を想定してシステムを構築する必要があります。

オールブルーシステムでは ABS-9000 DeviceServer の使用や、このドキュメントに記載された内容を使用することによっ て、お客様及び第三者に損害を与えないことを保証しません。 ABS-9000 DeviceServer を使用したシステムを構築するとき は、お客様の責任の下で、システムの構築と運用が行われるものとします。

